


EcoNordic

3~230V


NO Lask flyttes mot høyre til orange og grå rekkeklemme som vist.

EN Move the jumper bar to the right to the orange and gray blocks as shown.

NO

- 3-pols lask fjernes.
- 2-pols lask flyttes mot venstre til orange og grå rekkeklemme som vist.
- To medfølgende lasker settes på grå og orange rekkeklemme som vist.

EN

- Remove the 3-pole jumper bar.
- Move the 2-pole jumper bar to the left to the orange and gray blocks as shown.
- Two supplied jumper bars are placed on the gray and orange blocks as shown.

NO Klistre den blå 230V-etiketten over den røde 400V-etiketten.

EN Stick the blue 230V label on the red 400V label.